

WINCHESTER

TRADE MARK

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

RIFLE WINCHESTER AUTOMATICO MODELO 74. DESARMVEL. CALIBRADO PARA BALAS .22 CURTOS SÓMENTE, OU PARA BALAS .22 COMPRIDO RIFLE SÓMENTE

Nunca deve-se disparar o rifle sem se averiguar primeiro se a câmara e o interior do cano estão livres de graxas ou de outros materiais.

PARA ARMAR O RIFLE—Abre-se o depósito virando o botão na chapa da culatra e sacando o depósito para fóra duas pollegadas aproximadamente. Coloque-se o receptor na culatra e aperte-se bem o parafuso de desarmar.

PARA INSERIR O FERROLHO—Esteja-se certo de que a agulha do percussão esteja para diante, para o qual puxe-se a parte traseira da cunha para baixo, escorregando o ferrolho no receptor, com o mango de carregar para a direita, até prender-se o embolo cruzado contra o receptor na parte posterior. Empurre-se o embolo para a direita até entrar e empurre-o para diante até que o embolo se abate no seu lugar.

PARA CARREGAR O DEPÓSITO—Retire-se o depósito até que passe a abertura no lado da culatra. Deixe-se que os cartuchos—com a bala para diante—caiam na abertura, até o depósito ficar cheio. Empurre-se o depósito para dentro e prenda-o virando o botão para a direita.

PARA CARREGAR O RIFLE—Retire-se vivamente para traz a haste movediça, logo deixe-se que salte para diante. Istoarma o gatilho e desça uma bala na câmara, com o qual o rifle fica carregado e a agulha de percussão fica armada, até ficar disparando a última bala. Relaxe-se e torne-se a soltar o gatilho para cada descarga.

PARA EVAZIAR O DEPÓSITO—Prenda-se primeiramente o fecho de segurança encurvando-o para a direita, logo puxa-se a parte traz e para diante até o depósito ficar evaziado, sem se pôr o dedo no gatilho. Caso se desejar, o depósito pode ser retirado completamente, permitindo que as balas escapem pela parte posterior da culatra. Depois de se tornar a colocar o depósito, opere-se a haste algumas vezes para remover da câmara e do mecanismo as balas restantes.

PARA DESMONTAR O RIFLE—Saque-se o depósito parcialmente para fóra, desparafuse-se o parafuso de desarmar—colocado na parte inferior do punho, e desembace-se o cano e o receptor da culatra.

PARA SACCAR O FERROLHO—Esteja-se certo de que nenhuma bala fique na câmara. Empurre-se o gatilho, para desarmar o rifle. Puxe-se o embolo à direita até ficar desprendido e retire-o para traz a haste movediça, sacando o ferrolho completo com todas as suas partes. NOTA: O embolo não pode ser desprendido quando o gatilho está armado.

PARA DESMONTAR O RIFLE—Remova-se o ferrolho, da maneira indicada acima. Arme-se a agulha de percussão puxando o ferrolho para traz até o detentor do ferrolho e permitindo-o correr para diante até seu limite. Segurando para traz a mola do ferrolho, saque-se o pino corredeiro e remova-se a manilha, o ferrolho é a mola do ferrolho. Sujitando para a frente a mola da agulha de percussão, relaxe-se a agulha empurrando para baixo a parte posterior da cunha. Saque-se o pino da cunha e remova-se a cunha e a mola da mesma. Coloque-se o ferrolho (com o orifício da mola em cima) num tornilho ou num bloco "V" que tenha um buraco suficientemente grande para permitir o passo do espíago. De-se um golpe vigoroso com um maco, o que cortará a cavilha de segurança, pertetendo o espíago a sair do ferrolho. Para reparar use uma nova cavilha de segurança. Saque-se o pino do embolo do detentor do ferrolho, desde acima, tendo cuidado de não perder a mola do embolo. Retire o embolo e a mola. Retire-se o pino do extractor desde por baixo e remova-se o extractor e a mola. Retire o pino retentor do colo do depósito cerca da frente do receptor, empurre o colo para traz até que fique desembarrado a retire-o desde por baixo. Virem-se para fóra os detentores das balas e retire-os do colo. Desde a parte posterior do receptor inser-se um fio de metal pequeno dentro do lugar desocupado da mola do fecho de segurança, e empure para fóra o fecho quer por um lado do receptor quer por outro. Desparafuse-se o parafuso de guia do balancim, retire-se o pino do balancim e remova-se o balancim e a mola.

PARA REMOVER O DEPÓSITO EXTERIOR—Desparafuse-se o parafuso da chapa da culatra e retire-se a chapa como o depósito appens, tendo cuidado de não perder a mola de alça do depósito, cerca da extremidade dianteira, na culatra. Desparafuse-se a porca da manga do depósito, e remova-se o depósito da chapa da culatra.

PARA RE-ARMAR O FERROLHO COM O DETENTOR DO FERROLHO—Coloque-se o embolo do detentor no detentor, com a abertura na mola para a direita e a rainura do passador para baixo. Insera-se a mola e desde por baixo empurre-se o pino do detentor do ferrolho até mover-se o detentor livremente para diante e para traz. Com um fio pequeno comprima-se a mola e empurre o passador até que toque o fio, retire-se o fio e logo empurre o pino até que esteja ao nível da superfície. Torne-se a colocar a cunha, a mola da cunha e o pino. Comprima-se a mola da agulha de percussão sobre a agulha e empurre a agulha de percussão para traz sob a cunha até ficar armada. Coloque-se a mola do ferrolho sobre a sua haste e insera-se a haste no seu assento debaixo da agulha de percussão. Com o dedo polegar e o index comprimira-se a mola do ferrolho sobre a haste até ficar a extremidade dianteira aproximadamente a mesma distância como a ponta da agulha de percussão, insera-se a agulha de percussão na abertura grande do ferrolho e a mola do ferrolho na abertura pequena, empurre o ferrolho para traz inserindo a manilha nas suas rainuras correspondentes no ferrolho e no detentor do ferrolho e coloque-se o passador da manilha.

Armense as outras partes em ordem inversa ao desarmar.

NOTA: Devido à ação automática, existe uma tendência para os restos da pólvora de se acumular no mecanismo. Isto pode remover-se com facilidade, retirando o ferrolho como fica indicado e limpando a pólvora queimada do receptor e do ferrolho.

Impresso nos Estados Unidos de América

WINCHESTER

TRADE MARK

IMPORTANT INSTRUCTIONS

FOR

MODEL 74 AUTOMATIC RIFLE .22 CALIBER RIM FIRE

This is one of the famous line of Winchester World Standard arms. Winchesters have served with supreme satisfaction the sportsmen of the world for more than two-thirds of a century. For further information in regard to the complete line of Winchester rifles and shotguns available write to

WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY

Division of Olin Industries, Inc.
NEW HAVEN, CONN., U. S. A.

Bought and paid for Ep with
Mary from Selling Magazine
7 days a week 10005 12

WINCHESTER

TRADE MARK

IMPORTANT INSTRUCTIONS

WINCHESTER MODEL 74 AUTOMATIC RIFLE—TAKE-DOWN
CHAMBERED FOR .22 SHORT ONLY OR .22 LONG RIFLE ONLY

Be sure to remove all excess grease from interior of barrel and mechanism before firing.

TO PUT THE GUN TOGETHER—Unlock the magazine by turning head in buttplate and draw out about two inches, lay receiver in stock and screw take-down screws firmly home.

TO INSERT BOLT—Be sure firing pin is forward by pressing rear end of rear downward, slide bolt into receiver, with operating slide toward right, until cross plunger stops against receiver at rear. Push plunger to the right until it enters and push forward until plunger snaps into its seat.

TO FILL THE MAGAZINE—Draw out the magazine until it clears the opening in side of stock. Drop the cartridges bullet foremost through the opening until full. Push in the magazine and lock by turning head to the right.

TO LOAD THE GUN—Pull operating slide sharply rearward and let it spring forward. This cocks the gun and throws a cartridge into the chamber. The gun is then loaded and cocked until the last cartridge is fired. Release and again pull the trigger for each shot.

TO EMPTY THE MAGAZINE—First lock the safety by pushing to the right, then push the operating slide backward and forward until magazine is emptied, keeping finger off the trigger. If desired the magazine may be entirely removed, allowing cartridges to run out at rear. After replacing magazine, operate the slide several times to remove remaining cartridges from chamber and mechanism.

TO TAKE DOWN THE GUN—Draw the magazine part way out, unscrew the take-down screw in bottom of forearm and lift barrel and receiver out of stock.

TO REMOVE THE BOLT—BE SURE NO CARTRIDGE IS IN THE CHAMBER. Uncock the gun by pulling the trigger. Push the plunger at rear toward the right until unlocked and draw the operating slide rearward, withdrawing entire bolt assembly. NOTE: The plunger cannot be unlocked if gun is cocked.

TO DISMOUNT THE GUN—Remove bolt as above, cock firing pin by pushing bolt back to bolt stop and allowing to move forward to its limit. Holding bolt spring back, drive out the operating slide pin and remove operating slide, bolt and bolt spring. Holding firing pin spring compressed toward front, release firing pin by pressing rear end of rear downward. Drive out sear pin and remove sear and sear spring. Place Bolt Stop in vise or in "V" block which has hole large enough to admit plunger, with spring hole up. Strike plunger a sharp blow with mallet. This will shear stop pin and allow plunger to drop out. When replacing, use new pin. Drive out bolt stop plunger pin from above, taking care not to lose plunger spring. Remove plunger and spring. Drive out extractor pin from below and remove extractor and spring. Drive out magazine throat pin near front of receiver, push throat rearward until free and remove downward. Swing cartridge cutoffs outward and remove from throat. From rear of receiver, insert small wire into the unoccupied spring seat of safety lock and push out lock from either side of receiver. Unscrew timing rocker guide screw, drive out rocker pin and remove rocker and spring.

TO REMOVE OUTER MAGAZINE—Unscrew buttplate screws and remove buttplate with magazine attached, taking care, not to lose magazine lifting spring near front end, in stock. Unscrew magazine sleeve nut and remove magazine from buttplate.

TO REASSEMBLE BOLT WITH BOLT STOP—Place bolt stop plunger in bolt stop, with spring hole toward right and pin slot downward insert spring and drive in bolt stop pin from below until bolt stop moves freely back and forth. With a small rod, compress spring and drive in pin to rod, withdraw rod and drive in pin until even with surface. Replace sear, sear spring and pin. Compress firing pin spring on firing pin and push firing pin rearward under sear until cocked. Place bolt spring on its rod and insert rod in its seat below firing pin. With thumb and finger, compress bolt spring on rod until front end is about even with point of firing pin, insert firing pin in larger hole in bolt and bolt spring in the smaller, push bolt rearward, insert operating slide in its slots in bolt and bolt stop and drive in operating slide pin.

Assemble other parts in reverse order of dismounting.

NOTE: Due to its automatic action, powder residue tends to accumulate in the mechanism. This is easily removed by taking out the bolt as described and wiping burned powder from receiver and bolt.

WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY

Division of Olin Industries, Inc.

NEW HAVEN, CONN. U. S. A.

Printed in the United States of America

WINCHESTER

TRADE MARK

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

RIFLE WINCHESTER AUTOMATICO MODELO 74, DESMONTABLE, CON RECÁMARA PARA CARTUCHOS CALIBRE 22 CORTO SOLAMENTE
O 22 LARGO SOLAMENTE

Téngase la seguridad de que todo el exceso de grasa lubricante ha sido removido del interior del cañón y del mecanismo antes de disparar el arma.

PARA ARMAR EL RIFLE—Abrase el depósito girando el botón en la cantonera y sáquese el depósito dos pulgadas más ó menos. Colóquese el receptor en la culata y apriétense el tornillo de desmonte firmemente.

PARA INSERTAR EL CERROJO—Asegúrese que la aguja de percusión se halle hacia adelante, para lo cual empujese el extremo del retenedor hacia abajo. Entonces insértese el cerrojo en el receptor con la manilla de cargar hacia la derecha hasta que el pasador cruzado pare contra la extremidad del receptor. Empuje el pasador hacia la derecha hasta que entre y empujese el cerrojo hacia adelante hasta que el pasador caiga en su lugar.

PARA LLLENAR EL DEPÓSITO—Sáquese el deposito hasta que pase la apertura en el costado de la culata. Inséntense las cápsulas con la bala hacia adelante, por la apertura, hasta llenar el depósito. Empuje el depósito y cierrese girando el botón hacia la derecha.

PARA CARGAR EL RIFLE—Retraigase la manilla con rapidez hacia atrás y dejese saltar hacia adelante. Esta operaciónarma el gatillo y coloca una cápsula en la recámara. El rifle se halla entonces cargado, y la aguja de percusión armada hasta que el último cartucho sea disparado. Apriétense y suéltense el gatillo para cada disparo.

PARA VACIAR EL DEPÓSITO—Primeramente ciérrase el seguro empujandolo hacia la derecha. Entonces empujese la manilla hacia atrás y adelante hasta vaciar el depósito sin poner el dedo en el gatillo. Si se desea, el depósito puede sacarseenteramente permitiendo que los cartuchos salgan por el extremo de la culata. Despues de reemplazar el depósito opírese la manilla varias veces para extraer los cartuchos que queden en la recámara y el mecanismo.

PARA DESMONTAR EL RIFLE—Sáquese el deposito parcialmente. Sí dese el tornillo de desmonte en la parte inferior del antebrazo y quite el cañón y receptor de la culata.

PARA SACAR EL CERROJO—ASEGÚRESE DE QUE NO HAY NINGUN CARTUCHO EN LA RECÁMARA. Oprímase el gatillo para desarmarlo. Empuje el pasador en la parte posterior, hacia la derecha hasta que quede abierto y tirese de la manilla hacia atrás sacando el cerrojo completo con todas sus partes. Nota: El pasador no puede abrirse si el gatillo está armado.

PARA DESMONTAR EL RIFLE—Sáquese el cerrojo como arriba indicado. Ármese la aguja de percusión empujando el cerrojo hacia atrás hasta el tope y permitiéndola correr hacia adelante hasta su límite. Comprimiendo el muell del cerrojo sáquese el pasador que sujetla manilla, removiendo la manilla, cerrojo y muell del cerrojo. Reteniendo el muell de la aguja de percusión hacia adelante, suéltese la aguja empujando la parte posterior del retenedor hacia abajo. Extraigase el pasador que sujetla el retenedor y sáquese el retenedor y su muell. Póngase el cerrojo (con el agujero del resorte hacia arriba) en un torno de carpintero o en un bloque "V" que tenga una apertura suficientemente grande para admitir paso del agujon; dese este un golpe vigoroso con una mazeta lo que cortara el alfiler, permitiendo la salida del agujon. Cuando reemplaza el agujon hay que usar un nuevo alfiler. Por arriba, sáquese el pasador que sujetla el tope de resorte del cerrojo; teniendo cuidado de no perder los resortes. Quite el tope y el resorte ó muell. Por debajo, sáquese el pasador del extractor, sacando el extractor y su muell. Sáquese el pasador que retiene el cuello del deposito cerca del frente del receptor. Empuje el cuello hacia atrás hasta que este suelto y sáquese hacia abajo. Girense los retenedores de los cartuchos hacia afuera sacándolos del cuello del deposito. Por la parte posterior del receptor insértese un alambre pequeño en el lugar desocupado del muell del seguro y empújese el seguro de cualquiera de los dos lados del receptor, sacándolo. Desatornillese el tornillo de guia del balancín adaptador de compás, sáquese el pasador del balancín y remuevase el balancín y su resorte.

PARA REMOVER EL DEPÓSITO EXTERIOR—Desatornillese los tornillos de la cantonera y quite la cantonera con el depósito adherido, teniendo cuidado de no perder el muell de alza del depósito cerca de la parte delantera en la culata. Desatornillese la tuerca de la manga del depósito y remuevase el depósito de la cantonera.

PARA REARMAR EL CERROJO CON EL TOPE DEL CERROJO—Colóquese el muell del cerrojo en su lugar donde para el cerrojo, con la apertura del muell hacia la derecha y la ranura del pasador hacia abajo. Inserte el resorte y desde abajo empujese el pasador del tope hasta que este ultimo oscile libremente hacia adelante y hacia atrás. Con una varilla fin comprímase el muell y empujese el pasador hasta que se halle al nivel de la superficie. Colóquese el retenedor de la aguja de percusión, muell del retenedor y pasador. Comprímase el muell de la aguja de percusión sobre la misma y empujese la aguja de percusión hacia atrás debajo del retenedor hasta que se halle armada. Colóquese el muell del cerrojo sobre su varilla e insértese la varilla en su asiento debajo de la aguja de percusión. Con el pulgar y el índice comprímase el muell del cerrojo sobre la varilla hasta que la parte delantera del muell se halle á la misma distancia que la punta de la aguja de percusión. Insértese la aguja de percusión en la apertura mayor del cerrojo y el muell del cerrojo en la apertura más pequeña. Empuje el cerrojo hacia atrás e insértese la manilla en sus ranuras en el cerrojo y retenedor del cerrojo y colóquese el pasador de la manilla.

Armense las otras partes en orden opuesto al de desmonte.

NOTA: Debido á su acción automática algún residuo de pólvora se acumula en el mecanismo. Este residuo puede limpiarse fácilmente sacando el cerrojo segun descrito más arriba y frotando el receptor y cerrojo con un trapo.

Impreso en E. U. de A.